

Utdrag från manual

Funktionsval handsändare BiSecur

Handsändaren kan användas ihop med mottagare utan BiSecur. Eller användas där båda alternativen finns. Nedan beskrivs hur man enklast gör när man vill sända på den äldre standarden utan BiSecur.



För att använda handsändaren till:

- System med enbart BiSecur – Använd sändaren som den är. Blå lampa lyser vid sändning.
 - System med blandat, mottagare med och utan BiSecur – För över från en befintlig sändare "ej BiSecur" till de knappar som ska användas. Röd lampa lyser då vid sändning för "ej BS" och blå för BS-sändning.
 - System med enbart "ej BS-mottagare" – Starta handsändare som enbart "ej BS". Följ instruktion nedan. Röd lampa lyser vid utsändning. Handsändaren tar ej emot BS-signaler från andra handsändare, utan körs enbart som "ej BS". En reset får handsändaren tillbaka till ursprunglig kompatibilitet.
-
- Återställa handsändaren i ursprungligt skick (reset): Ta ur batteriet minst tio sekunder. Håll en handsändarknapp intryckt medan batteriet ansluts. Lysdioden indikerar reset-förloppet med olika blinkningar. Först blinkar det sakta, sedan lite fortare. När dioden slutligen håller fast blått sken ska du släppa knappen. Klart! (5 – 7 sekunder).
 - Starta handsändaren i kompatibilitet "ej BS": Gör enligt instruktion reset, men håll kvar knappen längre. Lampan kommer att övergå till likadana röda blinkningar, släpp knappen vid fast rött sken. Klart! (12 – 15 sekunder).