

SPÅRAD SPÅNSKIVA



Beskrivning

Termeco spårad spånskiva 22 mm är avsedd att användas tillsammans med Proterm golvvärmare 16x2 mm. Spånskivan är försedd med spår för värmeplåtar alu och förläggs med c/c 200 mm. Skivan är spontad runt om och ersätter vid förläggning det normala undergolvet.

Systemet består av spånskivor med raka spår

Installation

Termeco spånskiva läggs på ett träbjälklag alternativt ovanpå undergolv.

Efter förläggning skall spårerna rengöras från smuts innan värmeplåtar och golvvärmare läggs på plats. Plåtarna säkerställer att värmen överförs jämnt och effektivt mellan rör och övergolv.

Då skivorna är spontade runt om kan de läggas löpande efter varandra utan hänsyn till var reglarna är placerade. Dvs skarv utan regel.

Teknisk data och tillbehör

Spårad spånskiva 1800x600x22mm

C/C	Artikelnummer
200mm.....	20115
Vikt:.....	16,7 kg